

	AXAUNE <i>fidelity</i>	Date	Points Clés					Références	
		18/09/2013 06:59:00	Démon 1 - Fab - Montage Bobine-PAYSAGE					Démon 01-Bobine FI au Poste	A
Produit	Ligne	ILOT	OUTIL	Bâton de ski et Sangle				Classeurs	Documentation
<<Produit>>	<<Ligne>>	<<Ilot>>	SECU	Décaler la bobine				Qualité	<<Ref Qualité>>
Responsable	VISA		METH	Orientation de la Languette				Machine / Ligne	<<Ref Machine>>
<<Responsable>>	<<Visa>>							Maintenance	<<Ref Maint>>

1

Préparation des accessoires



Passer la sangle dans le bâton

2

Passage de la sangle



Passer entre les bobines

3

Retrait du bâton



Maintenir la sangle et retirer le bâton

5

Accrochage au Treuil



Vérifier la qualité de l'accroche

5

Accrochage au Treuil



Vérifier la qualité de l'accroche

6

Décaler la bobine



Tirer sur la sangle, afin de décaler la bobine légèrement vers l'extérieur

	AXAUNE <i>fidelity</i>	Date	Points Clés					Références	
		18/09/2013 06:59:00	Démon 1 - Fab - Montage Bobine-PAYSAGE					Démon 01-Bobine FI au Poste	A
Produit	Ligne	ILOT	OUTIL	Bâton de ski et Sangle				Classeurs	Documentation
<<Produit>>	<<Ligne>>	<<Ilot>>	SECU	Décaler la bobine				Qualité	<<Ref Qualité>>
Responsable	VISA		METH	Orientation de la Languette				Machine / Ligne	<<Ref Machine>>
<<Responsable>>	<<Visa>>							Maintenance	<<Ref Maint>>

1

La bobine a été décalée



La bobine doit ABSOLUMENT reposer sur la bobine inférieure

1

La bobine a été décalée



Une bobine excentrée peut entraîner

- des mouvements non maîtrisés lors de la levée
- un endommagement de la bobine inférieure

3

Orientation



Languette

4

Vérification de l'orientation



L'extrémité de la bobine se trouve ici